

## COMPLESSIVO LUCE MAPPA > RIMOZIONE

## COMPLESSIVO LUCE MAPPA > RIMOZIONE

per Preparazione [Cliccare qui](#)

### 1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA


1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA
2. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO LUCE MAPPA
3. RIMUOVERE LA LENTE LUCE MAPPA

#### ATTENZIONE:

Dopo aver scollegato il cavo dal terminale negativo (-) della batteria attendere almeno 90 secondi in modo da evitare l'attivazione dell'airbag e del pretensionatore della cintura di sicurezza.

### 2. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO LUCE MAPPA

- a. Staccare i 4 morsetti e rimuovere la luce mappa.
- b. Scollegare il connettore della luce.



### 3. RIMUOVERE LA LENTE LUCE MAPPA

- a. Utilizzando un giravite, rimuovere le 8 grigge e la lente luce mappa.

#### NOTA BENE:

Prima dell'utilizzo, rivestire con del nastro la punta del giravite.

