



RAV4

CLA 20

PARTNUMBER :

AM 26226000

Performance Kit D-4D, 85 Kw

RAV 4

Weight : 1 kg
Installation time : 20 minutes

Gewicht : 1 kg
Anbauzeit : 20 minuten

Poids : 1 kg
Temps d'installation : 20 minutes

Gewicht : 1 kg
Installatie tijd : 20 minuten

INSTALLATION MANUAL-EINBAU ANLEITUNG-MONTAGE HANDLEIDING-MANUEL D'INSTALLATION

AM26226000

AM 26226

Issue : 1


Date : 03 June 02

SMS PARTS LIST 部品表 本紙	ISS	REVISION RECORD変更事項	E.C. No.	DATE	REVR.	N A M E 名 称				CODE	
	△	新 設		'04/10/20						TTC	
	△			'		AM 26226 (ALL)				新明	
	△			'		TTE D-4D Performance Kit					
	△			'		STAF		DATE		PAGE	
MODEL 車種	△			'		記 号 説 明 N 図 な し ⑫ 取 付 関 係 21 試 作 品 番 S 承 認 図 ⑬ P ・ R ・ H 23部品塗装技術指示書No. C 参 考 図 ⑭ 使用個数範囲 24 メーカー 名 M 新 ⑮ 重複(従組立番号) 29 フリーコメント(品番) F 復 活 使 用 ⑯ カラー部位符号 80 ～工程コメント ⑪ 重複(主組立番号) ⑰ フリーコメント(構成)…親子関係の情報を表示					
	△			'							
	△			'							
	△			'							
LVL 構成	G.C	PART No. 品 番	PART NAME 品 名		SEL. 選択符号 QTY. 個 数	MATERIAL 材 質 DWG. M SUP. 図面 新 補給			REMARKS & ROUTING 特記事項 ・ 工程		形 状
①		1	AM 26226	ECU Extension	1						
②		2	AM 26444	Wiring loom	1						
③		3	AM 26196	Sticker	1						
④		4	AM 19909	Velcro strap	2						
⑤		5	AM 19906	Tie wrap	2						
⑥		6	AM 26355	TÜV Certification	1						
⑦		7	AM 26443	Installation Instruction	1						
⑧											
⑨											
⑩											
⑪											
⑫											
⑬											

Einbauanleitung Installation Instruction D4D RAV




1. **Minus-Pol der Batterie abklemmen**
Disconnect the negative pole of the battery.
2. **Handschuhfach ausbauen.**
Remove glove compartment.



3. **Stecker E3 –E7 aus der Motor ECU entfernen.**
Disconnect connector E3 - E7 of the engine ECU.

**Einbauanleitung
Installation Instruction
D4D RAV**




4. **Verbinden Sie den Kabelstrang der ECU-Erweiterung mit dem fahrzeugseitigen Kabelstrang und der Motor-ECU.
Connect the cable duct of the ECU-extension with the cable duct of the car and the engine-ECU.**

5. **Platzieren Sie die ECU-Erweiterung an einer geeigneten Stelle und fixieren Sie es mit Kabelbindern.
Place the ECU Extension at a suitable place and fix it with ty-raps.**

6. **Bauen Sie das Handschuhfach wieder ein.
Mount the glove compartment.**

7. **Schließen Sie die Batterie wieder an.
Connect the battery.**

**Einbauanleitung
Installation Instruction
D4D RAV**



Achtung / Attention

Dieser **Stecker** wird **nicht benötigt** und bleibt frei.
This **connector** is **not used**.

Reklamation / Claim

Benutzen sie für jede Reklamation unsere "**Repair Order Form**".
Sie finden diese im Anhang an die Einbauanleitung. Sie können sich diese
auch im Internet auf unserer Homepage www.tte.de herunterladen.

Please use for every claim the "**Repair Order Form**".
You will find it attached to the mounting guideline. You can also download it at
our homepage www.tte.de .

TMG D-4D Performance Kit Repair Order Form

☐ EXCHANGE

☐ REPAIR

WARRANTY

☐ IN

☐ OUT

ISSUE DATE : DD MM YY

Issue No. :

SIGNATURE :

Name (Spell out) (+ Tel. No)

DEALER INFORMATION

DLR CODE/DLR NAME

REPAIR ORDER NO.

PZ NO.

SERIAL NO.

AM-NO:

VEHICLE MODEL

VIN/FRAME NO.

MILEAGE/KM

PURCHASE DATE DD MM YY

CUSTOMER CLAIM D DD MM YY

DATE REMOVED DD MM YY

CUSTOMER COMPLAINT ANALYSIS

A. TROUBLE IN

: ☐ WHOLE UNIT ☐ BOX ☐ LOOM

☐ OTHER (

)

B. TROUBLE OCCURS

: ☐ ALWAYS ☐ SOMETIMES → (_____ TIMES/DAY, _____ TIMES/MONTH)
☐ TEMPERATURE (_____ °C, _____ ° F) ☐ DRY ☐ HUMID ☐ RAIN ☐ ALL WEATHER
☐ ENGINE RUNNING ☐ ENGINE OFF ☐ MOVING → (VEHICLE SPEED _____ KM/H, MPH)

SYMPTOM

CHECK ENGINE

- 01 ☐ AFTER ENGINE STARTS
 02 ☐ IDLE
 03 ☐ CONSTANT RIDE
 04 ☐ ACCELERATION
 05 ☐ FULL LOAD
 06 ☐ VSC LIGHT
 07 ☐ TRC LIGHT

STARTING PERFORMANCE

- 08 ☐ NOT AT ALL
 09 ☐ BAD

FLUIDITY

- 14 ☐ OIL
 15 ☐ WATER
 16 ☐ FUEL

ENGINE POWER

- 10 ☐ LESS THAN STANDARD
 11 ☐ SAME AS STANDARD
 12 ☐ BAD TOP SPEED
 13 ☐ BAD ACCELERATION

EMISSION

- 17 ☐ BLACK SMOKE
 18 ☐ WHITE SMOKE
 19 ☐ BLUE SMOKE
 a ☐ IDLE
 b ☐ ACCELERATION
 c ☐ FULL LOAD

NOISE GENERATION

- 20 ☐ PERMANENT KNOCKING
 21 ☐ RATTLING ENGINE COMPARTMENT
 22 ☐ RATTLING GLOVE COMPARTMENT
 23 ☐ WHISTLING ENGINE COMPARTMENT

DRIVEABILITY

- 24 ☐ JERKING (IDLE)
 25 ☐ JERKING (CONSTANT RIDE)
 26 ☐ JERKING (FULL THROTTLE)
 27 ☐ JERKING (ACCELERATION)
 28 ☐ NO THROTTLE RESPONSE

MISSING PARTS

- 29 ☐ PERFORMANCE BOX
 30 ☐ WIRING LOOM
 31 ☐ TIE WRAP
 32 ☐ STICKER
 33 ☐ VELCRO STRAP
 34 ☐ HOMOLOGATION CERTIFICATE
 35 ☐ INSTALLATION MANUAL

WRONG PARTS

- 36 ☐ PERFORMANCE BOX
 37 ☐ WIRING LOOM
 38 ☐ HOMOLOGATION CERTIFICATE
 39 ☐ INSTALLATION MANUAL

MALFUNCTION PARTS

- 40 ☐ TURBO
 41 ☐ AIR MASS SENSOR
 42 ☐ RAIL PUMP
 43 ☐ FUEL INJECTOR
 44 ☐ CATALYTIC CONVERTER
 45 ☐ ENGINE
 46 ☐ THROTTLE-PEDAL SENSOR

CUSTOMER COMPLAINT IN DETAIL

DIAGNOSIS CHECK RESULT (PHYSICAL ADDRESS - LOGICAL ADDRESS - DTC) Example: 190-62-45

*** Please fill in where appropriate ! ***

DEFECTIVE UNIT SHIPPING INFORMATION				REPAIRED UNIT SHIPPING INFORMATION			
DEALER	DISTRIBUTOR		SERVICE STATION	DISTRIBUTOR		DEALER	
UNIT SENT DD/MM/YY	UNIT RECEIVED DD/MM/YY	UNIT SENT DD/MM/YY	UNIT RECEIVED DD/MM/YY	UNIT SENT DD/MM/YY	UNIT RECEIVED DD/MM/YY	UNIT SENT DD/MM/YY	UNIT RECEIVED DD/MM/YY

✳ This is the original sheet for attachment when you send the defective unit. Take a copy for your file.

TOYOTA
QUALITY SERVICE

TMG D-4D Performance Kit Repair Order Form

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">QUALITY SERVICE</div>		DATE ISSUE : DD MM YY Issue No. : _____	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> EXCHANGE <input type="checkbox"/> REPAIR </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> WARRANTY <input type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> OUT </div>	
DEALER INFORMATION CODE DLR/NOM DLR : _____		SIGNATURE : _____ Nom (Ecrit) : _____ (+ Tel. No) : _____	
NUMERO D'ORDRE DE REPARATION : _____		PZ NO. : _____ NO. DE SERIE : _____ AM-NO: _____	
MODELE : _____		VIN/NUMERO CHASSIS : _____ KM : _____	
DATE ACHAT DD MM YY : _____		PLAINT CLIENT DD MM YY : _____ DATE REMOVED DD MM YY : _____	
CUSTOMER COMPLAINT ANALYSIS			
A. PROBLÈME EN : <input type="checkbox"/> UNITÉ TOTAL <input type="checkbox"/> BOÎTE <input type="checkbox"/> CÂBOLAGE <input type="checkbox"/> AUTRE (_____)			
B. TROUBLE OCCURS : <input type="checkbox"/> TOUJOURS <input type="checkbox"/> PARFOIS → (_____ FREQ/JOUR, _____ FREQ/MOIS) <input type="checkbox"/> TEMPERATURE (_____ °C, _____ ° F) <input type="checkbox"/> SEC <input type="checkbox"/> HUMIDE <input type="checkbox"/> PLUIE <input type="checkbox"/> TOUS TEMPS <input type="checkbox"/> MOTEUR EN MARCHÉ <input type="checkbox"/> MOTEUR ARRÊTÉ <input type="checkbox"/> ROULANT → (VITESSE _____ KM/H, MPH)			
SYMPTOM			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> CONTRÔLE MOTEUR </div> 01 <input type="checkbox"/> APRÈS DÉMARRAGE 02 <input type="checkbox"/> RALENTI 03 <input type="checkbox"/> VITESSE CONSTANT 04 <input type="checkbox"/> ACCELERATION 05 <input type="checkbox"/> PLEINE CHARGE 06 <input type="checkbox"/> FEU VSC 07 <input type="checkbox"/> FEU TRC </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> DÉMARRAGE </div> 08 <input type="checkbox"/> PAS DU TOUT 09 <input type="checkbox"/> MAUVAIS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> CONSOMMATION LIQUIDE </div> 14 <input type="checkbox"/> HUILE 15 <input type="checkbox"/> EAU 16 <input type="checkbox"/> COMBUSTIBLE </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> PUISSANCE MOTEUR </div> 10 <input type="checkbox"/> MOINS QUE STANDARD 11 <input type="checkbox"/> MÊME QUE STANDARD 12 <input type="checkbox"/> MAUVAISE VITESSE MAXI 13 <input type="checkbox"/> MAUVAISE ACCELERATION </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> EMISSION </div> 17 <input type="checkbox"/> FUMÉ NOIR 18 <input type="checkbox"/> FUMÉ BLANCHE 19 <input type="checkbox"/> FUMÉ BLEU a <input type="checkbox"/> RALENTI b <input type="checkbox"/> ACCELERATION c <input type="checkbox"/> PLEIN CHARGE </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> NOISE GENERATION </div> 20 <input type="checkbox"/> BRUIT PERMANENT 21 <input type="checkbox"/> BRUIT COMPARTEMENT MOTEUR 22 <input type="checkbox"/> BRUIT BOÎTE À GANTS 23 <input type="checkbox"/> SIFFLEMENT COMPARTEMENT MOTEUR </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> DRIVEABILITY </div> 24 <input type="checkbox"/> JERKING (RALENTI) 25 <input type="checkbox"/> JERKING (VITESSE CONSTANT) 26 <input type="checkbox"/> JERKING (PLEINE CHARGE) 27 <input type="checkbox"/> JERKING (ACCELERATION) 28 <input type="checkbox"/> PAS DE RESPONSE PEDAL </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> PIÈCES MANQUANTS </div> 29 <input type="checkbox"/> BOÎTE PERFORMANCE 30 <input type="checkbox"/> CÂBLAGE 31 <input type="checkbox"/> CONNECTION 32 <input type="checkbox"/> AUTOCOLLANT 33 <input type="checkbox"/> VELERO 34 <input type="checkbox"/> CERTIFICAT D'HOMOLOGATION 35 <input type="checkbox"/> MANUAL D'INSTALLATION </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> PIÈCES INCORRECTS </div> 36 <input type="checkbox"/> BOÎTE PERFORMANCE 37 <input type="checkbox"/> CÂBLAGE 38 <input type="checkbox"/> CERTIFICAT D'HOMOLOGATION 39 <input type="checkbox"/> MANUAL D'INSTALLATION </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> PIÈCES DEFECTS </div> 40 <input type="checkbox"/> TURBO 41 <input type="checkbox"/> GAUGE MELANGE AIR 42 <input type="checkbox"/> POMPE DU RAIL 43 <input type="checkbox"/> INJECTEURS 44 <input type="checkbox"/> CONVERTEUR CATALYTIC 45 <input type="checkbox"/> MOTEUR 46 <input type="checkbox"/> GAUGE PEDAL ACCELERATION </div> </div>			
COMPLAINTE DU CLIENT EN DETAIL _____ _____ _____			
RESULTAT DU CONTRÔLE DIAGNOSTIC (ADRESSE PHYSIQUE, ADRESSE LOGIQUE, DTC) EXAMPLE: 190-62-45 _____ _____ _____			

*** PRIEZ DEREMPLIR OÙ NECESSAIRE ! ***

INFORMATION D'UNITÉ DÉFECTIVE				INFORMATION D'UNITÉ RÉPARÉ			
DEALER	DISTRIBUTEUR		STATION SERVICE		DISTRIBUTEUR		DEALER
UNIT ENVOYÉ DD/MM/YY	UNIT REÇU DD/MM/YY	UNIT ENVOYÉ DD/MM/YY	UNIT REÇU DD/MM/YY	UNIT ENVOYÉ DD/MM/YY	UNIT REÇU DD/MM/YY	UNIT ENVOYÉ DD/MM/YY	UNIT REÇU DD/MM/YY

✂ Ceci est l'original qui doit être attache au piece defective. Prenez un copie pour votre archive.

Modulo di Ordine per la riparazione del Kit di prestazione di D-4D in TM

<input type="checkbox"/> SOSTITUITO <input type="checkbox"/> RIPARATO	DATA EMISSIONE : GG MM AA			Nr DI EMISSIONE :			
	GARANZIA <input type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> OUT						
FIRMA : _____ Nome (chiaramente leggibile) (+ Nr. Tel.)		Nr. ORDINE RIPARAZIONE		Nr. PEZZO		Nr. DI SERIE	
CODICE CONC./NOME CONC.		MODELLO DEL VEICOLO		Nr. TELAIO		Nr. AM:	
						CHILOMETRAGGIO/KM:	
DATA DI ACQUISTO GG MM AA		DATA DI RECLAMO GG MM AA		DATA DI RIMOZIONE GG MM AA			

ANALISI DEL RECLAMO DEL CLIENTE

A. PROBLEMA IN

: ☐ TUTTA L'UNITÀ ☐ CENTRALINA ☐ CABLAGGI

☐ ALTRO (_____)

B. PROBLEMA ACCADE

: ☐ SEMPRE ☐ A VOLTE → (_____TEMPO/GIORNO, _____TEMPO/MESE)

☐ TEMPERATURA (_____°C, _____° F) ☐ SECCO ☐ UMIDO ☐ BAGNATO ☐ QUALSIASI

☐ MOTORE FUNZIONANTE ☐ MOTORE FERMO ☐ MOVIMENTO → (VELOCITÀ VEICOLO _____KM/H, MPH)

SINTOMI

<div>VERIFICA MOTORE</div> <div>01 <input type="checkbox"/> DOPO ACCENSIONE</div> <div>02 <input type="checkbox"/> AL MINIMO</div> <div>03 <input type="checkbox"/> ANDATURA COSTANTE</div> <div>04 <input type="checkbox"/> IN ACCELERAZIONE</div> <div>05 <input type="checkbox"/> A PIENO CARICO</div> <div>06 <input type="checkbox"/> INDICATORE VSC</div> <div>07 <input type="checkbox"/> INDICATORE TRC</div>	<div>PRESTAZIONI IN ACCENSIONE</div> <div>08 <input type="checkbox"/> PER NULLA</div> <div>09 <input type="checkbox"/> CATTIVE</div> <div>CONSUMO FLUIDO</div> <div>14 <input type="checkbox"/> OLIO</div> <div>15 <input type="checkbox"/> ACQUA</div> <div>16 <input type="checkbox"/> CARBURANTE</div>	<div>POTENZA MOTORE</div> <div>10 <input type="checkbox"/> MENO DELLA STANDARD</div> <div>11 <input type="checkbox"/> COME LA STANDARD</div> <div>12 <input type="checkbox"/> ALLA MAX VELOCITÀ, CATTIVA</div> <div>13 <input type="checkbox"/> IN ACCELERAZIONE, CATTIVA</div>
<div>EMISSIONI</div> <div>17 <input type="checkbox"/> FUMO NERO</div> <div>18 <input type="checkbox"/> FUMO BIANCO</div> <div>19 <input type="checkbox"/> FUMO BLU</div> <div>a <input type="checkbox"/> AL MINIMO</div> <div>b <input type="checkbox"/> IN ACCELERAZIONE</div> <div>c <input type="checkbox"/> A PIENO CARICO</div>	<div>GENERAZIONE DI RUMORE</div> <div>20 <input type="checkbox"/> BATTITI PERMANENTI</div> <div>21 <input type="checkbox"/> TINTINNIO DEL VANO MOTORE</div> <div>22 <input type="checkbox"/> TINTINNIO DEL VANO PORTAOGGETTI</div> <div>23 <input type="checkbox"/> SIBILI DEL VANO MOTORE</div>	<div>GUIDABILITÀ</div> <div>24 <input type="checkbox"/> SCATTI (AL MINIMO)</div> <div>25 <input type="checkbox"/> SCATTI (IN ANDAMENTO COSTANTE)</div> <div>26 <input type="checkbox"/> SCATTI (PIENA FARFALLA)</div> <div>27 <input type="checkbox"/> SCATTI (IN ACCELERAZIONE)</div> <div>28 <input type="checkbox"/> NESSUNA RISPOSTA DALLA FARFALLA</div>
<div>PARTI MANCANTI</div> <div>29 <input type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO DELLA CENT</div> <div>30 <input type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO</div> <div>31 <input type="checkbox"/> FASCETTE</div> <div>32 <input type="checkbox"/> ADESIVI</div> <div>33 <input type="checkbox"/> VELCRO A STRAPPO</div> <div>34 <input type="checkbox"/> CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE</div> <div>35 <input type="checkbox"/> MANUALE DI INSTALLAZIONE</div>	<div>PARTI ERRATE</div> <div>36 <input type="checkbox"/> PRESTAZIONI DEL CAMBIO</div> <div>37 <input type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO</div> <div>38 <input type="checkbox"/> CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE</div> <div>39 <input type="checkbox"/> MANUALE DI INSTALLAZIONE</div>	<div>PARTI MALFUNZIONANTI</div> <div>40 <input type="checkbox"/> TURBO</div> <div>41 <input type="checkbox"/> SENSORE PORTATA DELL'ARIA</div> <div>42 <input type="checkbox"/> POMPA A BENZINA</div> <div>43 <input type="checkbox"/> INIETTORI DEL CARBURANTE</div> <div>44 <input type="checkbox"/> CONVERTITORE CATALITICO</div> <div>45 <input type="checkbox"/> MOTORE</div> <div>46 <input type="checkbox"/> SENSORE PEDALE ACCELERATORE</div>

RECLAMO DEL CLIENTE IN DETTAGLIO

RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE DIAGNOSI (INDIRIZZO FISICO-INDIRIZZO LOGICO - DTC) Esempio: 190-62-45

*** Compilare dove appropriato, per piacere ! ***

INFORMAZIONI DELLA SPEDIZIONE DELL'UNITA DIFETTOSA				INFORMAZIONI DEL'UNITA RIPARATA			
COMMERCIANTE		DISTRIBUTORE		STAZIONE DI SERVIZIO		DISTRIBUTORE	
UNITÀ SPEDITA	UNITÀ RICEVUTA	UNITÀ SPEDITA	UNITÀ RICEVUTA	UNITÀ SPEDITA	UNITÀ RICEVUTA	UNITÀ SPEDITA	UNITÀ RICEVUTA
GG/MM/AA	GG/MM/AA	GG/MM/AA	GG/MM/AA	GG/MM/AA	GG/MM/AA	GG/MM/AA	GG/MM/AA

✖Questo é il foglio originale da allegare quando vengono spedite unità difettose.

Tenere una copia per l'archiviazione

Toyota Motorsport GmbH

TOYOTA SERVICIO DE

Formulario Orden de Reparación del TMG D-4D Performance Kit

<input type="checkbox"/> RECAMBIO <input type="checkbox"/> REPARACION	FECHA DE EMISION DD MM AA	NUM. FORMULARIC
GARANTIA		
<input type="checkbox"/> DENTRO <input type="checkbox"/> FUERA	FIRMA : _____ Nombre (en mayúsculas) (+ Núm. Tel.)	
ORDER REPARACION NUM.	NUM. PZ	NUM. DE SERIE
		NUM. AM:
MODELO del VEHICULO	NUM. BASTIDOR	KILOMETRAJE/KM
FECHA COMPRA : DD MM AA	FECHA RECLAMACION CDD MM AA	FECHA RETIRADA DD MM AA

INFORMACION CONCESIONARIO / COMERCIO

CODIGO COMERCiante / NOMBRE COMERC

ANALISIS RECLAMACION CLIENTE

A. PROBLEMA EN : ☐ TODA LA UNIDAD ☐ CENTRALITA ☐ MAZO DE CABLES
☐ OTROS ()

B. PROBLEMA OCURRE : ☐ SIEMPRE ☐ A VECES → (_____ VECES/DIA, _____ VECES/MES)
☐ TEMPERATURA (_____ °C, _____ °F) ☐ SECO ☐ HUMEDAD ☐ LLUVIA ☐ CUALQUIER TIEMPO
☐ MOTOR EN MARCHA ☐ MOTOR APAGADO ☐ EN MOVIMIENTO → (VELOCIDAD VEHICULO _____ KM/H, MPH)

SINTOMAS

COMPROBACION DEL MOTOR 01 <input type="checkbox"/> DESPUES DEL ENCENDIDO 02 <input type="checkbox"/> A RALENTI 03 <input type="checkbox"/> A VELOCIDAD CONSTANTE 04 <input type="checkbox"/> EN ACELERACION 05 <input type="checkbox"/> A MAXIMO RENDIMIENTO 06 <input type="checkbox"/> INDICADOR VSC 07 <input type="checkbox"/> INDICADOR TRC	RENDIMIENTO DEL ARRANQUE 08 <input type="checkbox"/> NINGUNO 09 <input type="checkbox"/> MALO CONSUMICIÓN FLÚIDA 14 <input type="checkbox"/> ACEITE 15 <input type="checkbox"/> AGUA 16 <input type="checkbox"/> CARBURANTE	POTENCIA DEL MOTOR 10 <input type="checkbox"/> MENOS QUE EL STANDARD 11 <input type="checkbox"/> IGUAL QUE EL STANDARD 12 <input type="checkbox"/> MALA VELOCIDAD MAXIMA 13 <input type="checkbox"/> MALA ACELERACION
EMISION 17 <input type="checkbox"/> HUMO NEGRO 18 <input type="checkbox"/> HUMO BLANCO 19 <input type="checkbox"/> HUMO AZUL a <input type="checkbox"/> A RALENTI b <input type="checkbox"/> EN ACELERACION c <input type="checkbox"/> A MAXIMO RENDIMIENTO	GENERACION DE RUIDOS 20 <input type="checkbox"/> GOLPETEO PERMANENTE 21 <input type="checkbox"/> COMPARTIMENTO MOTOR VIBRA 22 <input type="checkbox"/> GUANTERA VIBRA 23 <input type="checkbox"/> COMPARTIMENTO MOTOR SILBA	MANEJABILIDAD 24 <input type="checkbox"/> VEHICULO DA TIRONES (RALENTI) 25 <input type="checkbox"/> VEHICULO DA TIRONES (VELOCIDAD CONSTANTE) 26 <input type="checkbox"/> VEHICULO DA TIRONES (A TODO GAS) 27 <input type="checkbox"/> VEHICULO DA TIRONES (EN ACELERACION) 28 <input type="checkbox"/> ACELERADOR NO RESPONDE
FALTAN PIEZAS 29 <input type="checkbox"/> PERFORMANCE BOX 30 <input type="checkbox"/> MAZO DE CABLES 31 <input type="checkbox"/> ABRAZADERAS 32 <input type="checkbox"/> ADHESIVOS 33 <input type="checkbox"/> TIRAS DE VELCRO 34 <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE HOMOLOGACION 35 <input type="checkbox"/> MANUAL DE INSTALACION	PIEZAS EQUIVOCADAS 36 <input type="checkbox"/> PERFORMANCE BOX 37 <input type="checkbox"/> MAZO DE CABLES 38 <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE HOMOLOGACION 39 <input type="checkbox"/> MANUAL DE INSTALACION	PIEZAS DEFECTUOSAS 40 <input type="checkbox"/> TURBO 41 <input type="checkbox"/> SENSOR FLUJO DE AIRE 42 <input type="checkbox"/> BOMBA DE GASOLINA 43 <input type="checkbox"/> INYECTOR DE COMBUSTIBLE 44 <input type="checkbox"/> CONVERTIDOR CATALITICO 45 <input type="checkbox"/> MOTOR 46 <input type="checkbox"/> SENSOR PEDAL ACELERADOR

RECLAMACION DETALLADA DEL CLIENTE

RESULTADO DE LA VERIFICACION DEL DIAGNOSTICO (DIRECCION FISICA - DIRECCION LOGICA - DTC) Ejemplo: 190-62-45

*** Por favor rellene donde sea apropiado ***

INFORMACION ENVIO UNIDAD DEFECTUOSA			INFORMACION ENVIO UNIDAD REPARADA				
COMERCIANTE	DISTRIBUIDOR		ESTACION DE SERVICIO		DISTRIBUIDOR COMERCIANTE		
UNIDAD ENVIADA	UNIDAD RECIBIDA	UNIDAD ENVIADA	UNIDAD RECIBIDA	UNIDAD ENVIADA	UNIDAD RECIBIDA	UNIDAD ENVIADA	UNIDAD RECIBIDA
DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA

✳Esta es la hoja original que debe adjuntar cuando envíe la unidad defectuosa. Haga una copia para su documentación